Gruppenführer



- 1. <u>"Hinterm Fahrzeug</u> angetreten!"
- 2. Lage erklären (Wasserentnahmestelle., Lage Verteiler)
- 3. "Angriffstrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 1. C-Rohr; zum Linken Brandabschnitt; über den Platz; C-Leitung selbst verlegen; vor!"
- 4. Warten auf Verteiler.
- 5. "Melder übernimmt den Verteiler!"
- Warten auf Wassertrupp und Schlauchtrupp am Verteiler.

- 7. "Wassertrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 2. C-Rohr; zum rechten Brandabschnitt; über den Platz; vor!"
- Warten auf Schlauchtrupp am Verteiler.
- 9. "Schlauchtrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 3. C-Rohr; zum mittleren Brandabschnitt; über den Platz; vor!"
- Warten auf Feuer aus (Info von Ausbildern).
- 11. "1.-, 2.-, 3.- Rohr Wasser halt!"
- 12. Warten bis komplett (1, 2, 3, Verteiler, etc.) Wasser halt.
- 13. "Übung beendet, am Verteiler angetreten!"

Angriffstrupp



- 1. Warten auf Befehl zum Antreten.
- 2. Warten auf Befehl des GF und wiederholen des Befehls:
 "Angriffstrupp;
 zur Brandbekämpfung;
 mit dem 1. C-Rohr;
 zum Linken Brandabschnitt;
 über den Platz;
 C-Leitung selbst verlegen;
 vor!".
- Verteiler setzen.
- 4. Aufbau 1. Rohr.
- 5. Befehl geben: <u>"1. Rohr Wasser</u> <u>marsch!"</u>
- **6.** LÖSCHEN!!! & wartet auf Befehl: "1. 2. 3. Rohr Wasser halt!".

- 7. Strahlrohr schließen
- 8. Befehl geben: "1. Rohr Wasser halt!"
- 9. Wartet auf Befehl zum Antreten am Verteiler.

Wassertrupp



- 1. Warten auf Befehl zum Antreten.
- Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
- Wasserversorgung vom Fahrzeug zum Verteiler herstellen.
 (Verteiler ankuppeln und Befehl geben: "Wasser marsch bis zum Verteiler!").
- 4. Standrohr setzen.
- Wasserversorgung zum Fahrzeug herstellen.
- Wartet auf Befehl: <u>"Wasser</u> marsch bis zum Fahrzeug!".
- Am Verteiler beim GF bereit melden.

8. Warten auf Befehl des GF und wiederholen:

"Wassertrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 2. C-Rohr; zum rechten Brandabschnitt; über den Platz; vor!".

- Warten mit Strahlrohr auf Aufbau der Leitung durch Schlauchtrupp.
- 10. Befehl geben: "2. Rohr Wasser marsch!".
- **11. LÖSCHEN!!!** & Warten auf Befehl: "1. 2. 3. Rohr Wasser halt!".
- 12. Strahlrohr schließen.
- 13. Befehl geben: "2. Rohr Wasser halt!".
- 14. Warten auf Befehl zum Antreten am Verteiler.

Schlauchtrupp



- 1. Warten auf Befehl zum Antreten.
- Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
- Material am Verteiler bereitstellen.
 (4x C-Schlauch & 2x Strahlrohr)
- Am Verteiler beim GF bereit melden.
- Wartet auf Befehl des GF für den Wassertrupp.
- Aufbau C-Leitung für Wassertrupp (ohne Strahlrohr).
- Am Verteiler beim GF bereit melden.

10. Warten auf Befehl des GF und wiederholen:

"Schlauchtrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 3. C-Rohr; zum mittleren Brandabschnitt; über den Platz; vor!"

- 11. Aufbau 3. Rohr.
- 12. Befehl geben: "3. Rohr Wasser marsch!".
- **13. LÖSCHEN!!!** & Warten auf Befehl: "1. 2. 3. Rohr Wasser halt!".
- 14. Strahlrohr schließen.
- 15. Befehl geben: "3. Rohr Wasser halt!".
- Warten auf Befehl zum Antreten am Verteiler.

Maschinist



- 1. Warten auf Befehl zum Antreten.
- Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
- 3. Wartet beim Fahrzeug.
- B-Kupplungen vom Schlauch zum Verteiler entgegennehmen und an das Fahrzeug kuppeln.
- Wartet auf Befehl: <u>"Wasser</u> <u>marsch bis zum Verteiler!"</u>.
 (Pumpenbedienung nur durch Ausbilder).
- B-Kupplungen vom Schlauch zum Standrohr entgegennehmen und an das Fahrzeug kuppeln.
- 7. Befehl geben: <u>Wasser marsch bis</u> <u>zum Fahrzeug!"</u>

- 8. Wartet auf Befehl: <u>"Wasser halt</u> bis zum Verteiler!".
- 9. Gibt Befehl: <u>"Wasser halt bis zum</u> Fahrzeug!".
- 10. Wartet auf Befehl zum Antreten am Verteiler.

Melder

- Warten auf Befehl zum Antreten
- Me
- Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
- 3. Dem **Gruppenführer hinterher laufen, bis Befehl**: "Melder
 übernimmt den Verteiler!" kommt.
- 4. Warten auf Befehl: "1. Rohr Wasser marsch!", dann:
 - Befehl bestätigen..
 - C-Schlauch kuppeln, falls noch nicht geschehen.
 - 1. Rohr aufdrehen.
- 5. Warten auf Befehl: "2. Rohr Wasser marsch!", dann:
 - Befehl bestätigen.
 - C-Schlauch kuppeln.
 - 2. Rohr aufdrehen.

- 6. Warten auf Befehl: <u>"3. Rohr</u> <u>Wasser marsch!"</u>, dann:
 - Befehl bestätigen.
 - C-Schlauch kuppeln.
 - 3. Rohr aufdrehen.
- 7. Warten auf Befehl: <u>"1. Rohr</u> Wasser halt!" (vom Trupp), dann:
 - Befehl bestätigen.
 - 1. Rohr abdrehen.
- 8. Warten auf Befehl: <u>"2. Rohr</u> Wasser halt!"(vom Trupp), dann:
 - Befehl bestätigen.
 - 1. Rohr abdrehen.
- 9. Warten auf Befehl: "3. Rohr Wasser halt!"(vom Trupp), dann:
 - Befehl bestätigen.
 - 1. Rohr abdrehen.
- 10. Befehl geben: "Wasser halt bis zum Verteiler!".
- 11. Wartet auf Befehl zum Antreten am Verteiler.

V 3